

Istruzioni Tastierino Galeo

Il tastierino Galeo è fornito senza alcun codice memorizzato. Per la programmazione dei codici è necessario conoscere il «Codice Master», di default 12345, che non può essere usato come codice utente e che consente l'accesso al modo «Programmazione».

È possibile distinguere i seguenti segnali audio emessi dal tastierino:

1 suono breve Tastiera alimentata

1 suono lungo dato memorizzato o accesso consentito

2 suoni brevi ingresso o uscita dalla programmazione

4 suoni brevi errore nella ricezione del comando di programmazione o posizione occupata.

Programmazione codici

È possibile memorizzare due tipi di codice: standard o coercizione. I codici di tipo coercizione

- attivano il relè di allarme coercizione
- se l'Area Self è in giorno, viene forzata in fuori servizio, per tutta la durata delle operazioni all'interno dell'Area Safe.
- forzano l'ingresso in agenzia in manuale, per tutta la durata delle operazioni all'interno dell'Area Safe.

I codici sono distinti tramite la posizione di programmazione utilizzata.

codici standard posizioni da 00 a 59

codici coercizione posizioni da 60 a 99

Per programmare o modificare un codice,

1. Inserire il codice Master 2 volte di seguito. 2 bip confermano l'ingresso in programmazione.
2. Digitare la posizione desiderata per il codice. Se la posizione è libera, viene emesso un bip, altrimenti 4 bip segnalano che la posizione è già occupata.
3. Inserire il nuovo codice a 5 cifre numeriche. Un bip conferma la programmazione del codice. 4 bip segnalano che il codice è già utilizzato.
4. Premere B per uscire dalla programmazione.

Cancellazione singolo codice

Sostituire il codice alla posizione d'interesse con 00000, utilizzando la stessa procedura di Programmazione Codice.

Modificare il Codice Master

1. Inserire il codice Master 2 volte di seguito. 2 bip confermano l'ingresso in modo Programmazione.
2. Digitare A 5 per modificare il codice Master. 1 bip conferma la ricezione del comando.
3. Digitare il nuovo codice di cinque cifre numeriche. 1 bip conferma che il codice è stato accettato.
4. Premere B per uscire dalla programmazione. 2 bip confermano l'operazione.

Resettare il Codice Master e i Codici Utente

1. Togliere l'alimentazione all'elettronica remota di controllo della tastiera;
2. Inserire il Jumper P2;
3. Alimentare nuovamente l'elettronica e attendere 3 secondi. 2 Bip confermano il ripristino delle impostazioni di fabbrica.¹
4. Rimuovere il Jumper.

Resettare solo il Codice Master

1. A elettronica alimentata, inserire il Jumper P2.
2. Attendere 1 secondo. 1 bip conferma che il Codice Master è stato ripristinato.
3. Rimuovere il Jumper P2.

Consentire a un utente di modificare il proprio codice

1. Inserire il Jumper P3
2. Digitare il codice da sostituire. 1 bip conferma l'esattezza del codice.
3. Premere A e poi B. 1 bip conferma l'autorizzazione alla modifica.
4. Digitare il nuovo codice. 2 bip confermano l'inserimento del nuovo codice.
5. Provare il nuovo codice per essere sicuri della modifica effettuata.

Abilitare il feedback sonoro dei tasti

1. Inserire il codice master 2 volte.
2. Digitare A A
3. Premere 1 per abilitare il feedback sonoro dei tasti, altrimenti premere 0 per disabilitarlo. 1 bip conferma l'operazione.
4. Premere B per uscire dalla programmazione.

¹Di default, il codice master è 12345